初めて除雪機を使用される方にも優しい安心機構

●電源スイッチ・キータイプ
キーを抜いておくと走行しませんので、子供のいる家庭でも安心です。

●スロースタート機構
走行スタート時はマイコン制御で最初はゆっくり、だんだん早くなり、急な発進を防ぎます。しかも、後進時は前進より遅く走る（前進速度比70%）ので、安心して後進できます。

●過負荷保護機構
クローラーに大きな負荷がかかっても、マイコン制御で走行が止まります。

●オートパワーオフ機構
電源スイッチをONにしたまま１分間放置しておくと電源が自動で切れるので、電源スイッチの切り忘れによる誤操作を防止します。

■主要諸元

名　　称		オ・スーノ
型　　式		ER-801
全　　長	(mm)	1,370
全　　幅	(mm)	820
全　　高	(mm)	980
重　　量	(kg)	65
除 雪 幅	(mm)	800
ブレード高さ	(mm)	330
モーター		DCブラシモーター　24V-250W×2
電池種類		密閉型鉛蓄電池
電池容量		24V/20AH
充電器	電　　源	AC100V(50Hz-60Hz)
	消費電力	最大180W
	充電時間	フル充電(通常サイクル時)：約５時間(※1・2)
連続除雪作業時間		約70分
ライト		LEDライト(24V 18W 1300ルーメン)標準装備

※1　バッテリーの充電時間は状況により異なります。また、バッテリーの充電は屋内で行ってください。
※2　バッテリーが弱い時：約15時間【初期使用充電時/長期保管(1～2ヶ月以上)放置からの充電/除雪作業後(1～2週間以上)放置からの充電】

オプション一覧

●シートカバー

●ゴムスクレーパー



●バッテリーケースセット

●ポールライトセット

●100Vインバーターキット

QRコード読み取りで簡単アクセス!

オ・スーノ ◀作業動画

●QRコード読み取り機能のある携帯電話・スマートフォンをお持ちの方は右記のQRコードを読み取ると、簡単にアクセスできます。　●動画の閲覧は無料ですが、ご利用にはパケット通信料金が発生し、通信料金はお客様のご負担となります。　●通信状況・機種・QRコード読み取りアプリケーションの種類・OSのバージョンなどによっては正常に作動しない場合があります。
●QRコードが読み取れない場合は、下記のアドレスを直接入力してください。
オ・スーノ作業動画　http://www.sasaki-corp.co.jp/rassel/douga.html

正しい操作で、安心除雪。

ご使用になる前に、必ず取扱説明書をよくお読みください。

- 必ず取扱説明書をお読み頂き、操作方法を理解してご使用ください。
- 運転中は回転部・除雪部に顔や手足を絶対に近づけないでください。
- 点検・整備時は必ずキーを抜いて電源を切ってください。
- 人・窓・車など、周りによく気を配って除雪してください。
- 本機は私有地などでご使用ください。
- 詳しくは販売店におたずねください。
- 雪質・作業条件により除雪能力や運転時間は異なります。
- 日常点検、定期点検を必ず実施してください。

除雪機を安心してお使いいただくために

⚠「危　険」
取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性がある場合を示してあります。

⚠「警　告」
取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

⚠「注　意」
取り扱いを誤った場合、障害に至る可能性、または物的損害の可能性が想定される場合を示してあります。

Pb

リサイクルの推進にご協力をおねがいします

ご不要になった使用済みバッテリーは、放置したり、一般ごみと一緒に捨てないでください。

■価格については販売店にお問い合わせください。　■仕様ならびに装備は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
■このカタログの写真は印刷のため、実際の色と異なる場合があります。　■在庫切れの場合はご容赦ください。　■商品やカタログ等については最寄りの営業所にお問い合わせください。

株式会社 ササキコーポレーション
ホームページ　http://www.sasaki-corp.co.jp
本社・工場／〒034-8618　青森県十和田市里ノ沢1-259

お問い合わせ・お申し込みは・・・・
営　業　部／TEL 0176-22-0170　FAX 0176-25-3127
部 品 窓 口／TEL 0176-25-3170　FAX 0176-25-3171
本 社・工 場／TEL 0176-22-3111　FAX 0176-22-8607
北東北営業所／TEL 0176-23-0354　FAX 0176-23-9655
仙台営業所／TEL 0224-58-7780　FAX 0224-58-7782
関東営業所／TEL 0285-45-8911　FAX 0285-45-8910
長岡営業所／TEL 0258-66-0888　FAX 0258-66-0988
岡山営業所／TEL 086-274-9508　FAX 086-274-9510

●このカタログの内容は、2014年5月現在のものです。
ER1-CT54-2

Sasaki

NEW　充電式 電動ラッセル除雪機

eco et

電気の力でスイスイ Oh! Snow

オ・スーノ

ER-801

静かでパワフル!家庭で充電できる電動ラッセル除雪機

非常時、停電時、アウトドアに活躍する充電式LEDライト装備

バッテリー駆動/充電器/LEDライト付

とっても静か　簡単操作　パワフル　充電池

適した雪質(※1)	
やわらかい新雪	◎
重みでしまった雪	○
固まった雪	○
溶けかけの雪	◎
凍ってしまった雪	—



※1 しまった雪とは、1～2日置いた雪のこと。固まった雪とは、除雪車が置いていった雪のこと。

除雪面積 300㎡/h(※2)　除雪幅 80cm　フル充電連続作業 約70分(※3)　電動

※2 新雪、積雪量15cm時における舗装路面での作業(ササキ調べ)。10m×10mを20分で作業。
※3 新雪、積雪量15cm時における舗装路面、外気温-4℃での作業(ササキ調べ)。雪質、作業環境、外気温により異なります。

静かで低振動

電動バッテリー駆動だから、とっても静か。早朝の住宅地などでも静かに作業ができます。雪を飛ばせないような住宅地や店舗の前等の除雪に最適です。また、作業者にやさしい低振動。

誰でも3ステップで簡単操作

1 電源スイッチをONに回す

2 レバーを[前進]位置に倒す



3 ハンドルを握る

握ると走る　放すと止まる

すいすいパワフル除雪

250Wツインモータドライブとパワフルクローラー駆動だから力を入れなくても、楽に除雪することができます。重たい雪もパワフルに除雪できます。

家庭用コンセントで充電

バッテリーを取り外せば、持ち運びができ、家庭用のコンセントで手軽に充電ができます。

1回の充電における電気料金は約20円(※)

※電力料金目安単価22円/kWh（税込）で計算

▶ オ・スーノはこんな場所に最適です!!

[前・後進切替レバー]
移動も作業もレバー1本で簡単操作。

[LEDライト]
早朝・夕方の作業も快適に行えます。

[バッテリーケース固定レバー]
NEW バッテリー脱着 簡単ラクラク ワンタッチレバー操作



[スクレーパー]
雪をスムーズに運びます。



[握ってGOレバー]
握ると「動き」、放せば「止まる」セーフティー設計。

[ブレード]
ブレードは軽い力で上下できるので、雪捨てや移動時もらくらく簡単。

[ワイドクローラー]
ワンランク上の幅広クローラーが雪道をしっかり走行します。

[サイドガードプレート]
サイドガードプレートがサイドの雪のこぼれを防止します。除雪車が通った後の雪の固まりも簡単に崩して運べます。

[充電バッテリー] & [LEDライト 標準装備]

LEDライト付きで、除雪機以外でも携帯用照明として、レジャー・非常時にも大活躍。インバーター(オプション)をつなぐと、TV・パソコンなどの電源としても使えます。LEDライトは1300ルーメン(白熱灯80W形相当)の昼白色。フル充電で約20時間連続点灯。

アウトドアなどのレジャーで

停電時に照明として

※ポールライトセットはオプションです。

屋外や停電時に電源として

※インバーター(オプション)が必要です。

- 携帯電話
- テレビ
- パソコン など